

SEQUENZA DI MONTAGGIO :

- 1) Posizionare la dima portandola in appoggio sulla parte posteriore e sul lato destro della cassa.
- 2) Fissare la dima con 3 viti autofilettanti (fornite in dotazione). Utilizzare fori A - B - C - D.

