

Connettività

I Requisiti della rete affinché il Kit possa connettersi sono:

- Rete a 2.4 GHz, il 5GHz non è supportato. In caso la rete non avesse la suddivisione in chiaro (NOMERETE_2.4GHz) è necessario crearla
- L'MZC è in grado di connettersi ad una rete host, non guest. La rete guest è una rete che generalmente chiede un'autenticazione attraverso pagina web (es. Centri commerciali, reti hotel....)
- Il protocollo DHCP utilizza l'IP lease. A seconda delle configurazioni di rete, al rinnovo della richiesta da parte del dispositivo potrebbe essere disconnesso. Valutare se non utilizzare un IP Statico.
- Controlla che il nome rete **non** contenga i seguenti caratteri speciali **% & ! \$**

ATTENZIONE: Durante la fase di connessione alla rete, il dispositivo non effettua alcuna verifica sulla password inserita. Questo significa che, nel caso in cui venga inserita una password sbagliata, non comparirà alcun messaggio di errore ma il dispositivo non sarà ovviamente in grado di connettersi alla rete WiFi. Consigliamo di controllare la Password e verificare eventuali cifre ambigue (es. I maiuscola ed elle l minuscola) durante il suo inserimento.

Nel caso in cui il dispositivo non dovesse connettersi alla rete WiFi, consigliamo di effettuare una prova con connessione tramite rete Hotspot generata da cellulare.

