




ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE CASSERO PER RECUPERATORI DI CALORE VERTICALI A INCASSO CON MANDATA A PAVIMENTO




② Togliere l'isolante nei fori in base alle esigenze e applicare i boccagli. Successivamente posizionare il cassero. Piegare le alette verso l'esterno per fissarsi alla muratura. Predisporre la canalina di ingresso alimentazione elettrica, rif. A. Predisporre la canalina di ingresso segnali di controllo, rif. B. Predisporre la canalina di scarico condensa, rif. C.




③ Allargare il recuperatore all'interno del cassero




④ Allargare le due staffe di fissaggio fino ad appoggiarsi ai pannelli laterali del cassero per impedire la caduta accidentale, successivamente stringere le viti delle staffe. Effettuare i collegamenti elettrici e di scarico condensa.




⑤a) Montaggio pannello di chiusura da interno / esterno cieco. Rimuovere il tappo in plastica dal bocchaglio aria di rinnovo. Effettuare i collegamenti per la distribuzione dell'aria.



⑥a) Applicare il pannello




⑦a) Bloccare il pannello girando le chiusure ad 1/4 di giro.




⑧a)


Pannello di chiusura da interno Pannello di chiusura da esterno cieco




⑤b) Montaggio pannelli di chiusura da esterno. Rimuovere il pannello aspirazione aria esterna frontale.



⑥b) Applicare il pannello superiore fissandolo avvitando le viti sugli inserti filettati.



⑦b) Applicare il pannello inferiore, bloccarlo girando le chiusure ad 1/4 di giro.



⑧b)

Pannello di chiusura da esterno

