


BAXI

Manuale d'uso ed installazione **PER L'UTENTE E L'INSTALLATORE**

SAG3 300T
BLUE



SCALDACQUA GAS CON
BASAMENTO USO COMMERCIALE Low Nox

IT - Cat. I2H

Prod. ID - Nr. **CE** - 0085CT0381

Indice	2	Regolazione della temperatura	13
Avvertenze generali.....	3	Spegnimento del bruciatore.....	13
Dati tecnici	3	Pulizia e cura.....	14
Tabella degli ugelli.....	4	Scarico del serbatoio dell'acqua	14
Installazione	5	Eventuali provvedimenti in caso di prolungata inattività dell'apparecchio oppure in caso di gelo.....	14
Collegamento gas	6	Eventuali provvedimenti in caso di guasti dell'apparecchio	14
Collegamento idraulico.....	7	Manutenzione	15
Collegamento scarico combustibili	8	Pulizia dell'impianto di evacuazione gas combustibili.....	15
Controlli prima della messa in funzione	9	Pulizia della presa d'aria dell'apparecchio.....	15
Controllo degli ugelli.....	9	Sostituzione del sensore fumi	15
Riempimento del serbatoio	9	Sostituzione della valvola gas di sicurezza.....	15
Controllo della pressione del gas in entrata (Pn)	9	Sostituzione dell'accenditore piezoelettrico	15
Controllo della pressione del gas agli ugelli.....	9	Controllo periodico dell'anodo al magnesio.....	15
Controllo della portata termica nominale	10	Sostituzione della termocoppia e del pilota	16
Controllo della fiamma	10	Sostituzione degli ugelli dei bruciatori	17
Controllo evacuazione dei gas combustibili e del sensore fumi.....	10	Sostituzione dell'ugello del pilota	18
Consegna all'utente.....	11	Lista dei pezzi di ricambio.....	20
Istruzioni per l'uso	12	Schede tecniche prodotti per classificazione energetica	21
Indicazioni generali.....	12	Contatti	24
Riempimento del serbatoio dell'acqua.....	12		
Accensione del bruciatore	13		

Avvertenze generali

Prima di provvedere all'installazione, all'uso ed a qualsiasi intervento sul prodotto si deve leggere attentamente il presente manuale, che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato, secondo le istruzioni del costruttore ed in osservanza delle normative e prescrizioni vigenti.

In particolare la manutenzione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato ed autorizzato dal costruttore o dal rivenditore.

BAXI S.p.A. non risponde dei danni a cose, persone e/o animali causati da un'errata installazione e da mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale, inoltre un intervento non conforme ha come conseguenze il decadimento della garanzia.

Lo scaldacqua dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e di conseguenza pericoloso.

Dati tecnici

I dati tecnici essenziali, come potenza nominale, categoria, tipo di evacuazione fumi, consumi, predisposizioni al tipo di gas, pressione del gas in rete, pressione dell'acqua in rete, ecc... sono riassunti nella targhetta matricola che è posta sulla parte frontale degli apparecchi a lato della manopola di comando.

Scaldacqua multigas con basamento uso commerciale Low Nox								
Modello	Dimensioni			Capacità	Attacchi			
	Peso kg	Altezza mm	Diam. mm	Litri L	Gas EN10226-1 EN ISO 228-1 (DK)	Evacuazione fumi ø mm	Acqua sanitaria EN10226-1	
							Entrata	Uscita
SAG3 300T BLUE	142	1679	650	293	Rp 1/2	120	R 1	R 1

Tabella degli ugelli

		Modello
Cat. (IT) I2H		SAG3 300T BLUE
Bruciatore		atmosferico
Portata nominale		17,5 kW
Tipo		B11BS
Consumo:		
Metano H: G20 (Hi 9,45 kWh/m ³) m ³ /h		1,80
Ugelli in 1/100 mm	Metano H	
	Pilota	29.2
	Bruciatore	250
	Pressione all'ugello (mbar)	11,5
Massa volumica dei combust		15,0 g/s
Temperatura gas combust		115 °C
Depressione in canna fumaria		1,9 Pa
Totale NOx corretti (Hs)		46,6 mg/kWh
Pressione massima ammessa per l'acqua in rete		600 kPa

Installazione

Solo un termoidraulico professionalmente qualificato è autorizzato ad installare apparecchi funzionanti a gas.

L'installazione deve essere effettuata in osservanza:

- delle prescrizioni comprese nelle norme vigenti;
- delle leggi vigenti in materia di installazioni domestiche a gas;
- delle prescrizioni per l'evacuazione dei combustibili;
- delle norme locali e comunali.

Prima di installare l'apparecchio è da accertare che questo sia giunto integro a destinazione; qualora non fosse così, rivolgersi immediatamente al fornitore.

Gli elementi che costituivano l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto costituiscono una potenziale fonte di pericolo. Tali elementi vanno smaltiti in base alla loro natura seguendo le prescrizioni vigenti in loco.

L'ambiente scelto per l'installazione dell'apparecchio deve avere le caratteristiche previste nelle norme vigenti in materia di impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e manutenzione. Deve essere garantita una corretta aerazione attraverso delle aperture permanenti di appropriate dimensioni.


Gli scaldacqua a basamento devono mantenere una distanza dalle pareti adiacenti di almeno 50 mm (vedi Fig.1).

Il pavimento sul quale sarà appoggiato lo scaldacqua deve assolutamente essere in materiale non infiammabile, altrimenti bisognerà prevedere un isolamento adeguato.

Si raccomanda di posizionare in piano lo scaldacqua con l'ausilio di una livella.

Figura 1

Distanza dalle pareti = 50 mm (A)



Collegamento gas

La tubazione di alimentazione può essere flessibile oppure rigida e deve avere un diametro uguale o superiore a R 1/2.

Qualora si scegliessero delle tubazioni flessibili si raccomanda di verificare che siano omologate ed a norma.

Fra l'apparecchio e la rete bisogna interporre un rubinetto d'intercettazione rapida omologato come previsto dalle norme vigenti.

Prima di effettuare l'allacciamento occorre controllare che il gas distribuito in loco corrisponda a quello per cui l'apparecchio è stato predisposto (vedi targa matricola).

Una volta terminato il collegamento è necessario verificare la tenuta; si raccomanda l'impiego di spray cercafughe, in quanto sono severamente proibite fiamme libere.

Figura 2

Entrata gas Rp 1/2 sulla valvola





Figura 3

Entrata gas Rp 1/2 sulla valvola



Collegamento idraulico

Prima di installare lo scaldacqua, accertarsi della reale pressione esistente nella condotta di distribuzione dell'acqua, i valori ammessi sono riportati nelle tabelle, (Pag. 3-4). Qualora venisse riscontrata una pressione superiore al valore massimo ammesso, si consiglia l'interposizione tra rete e scaldacqua di un riduttore di pressione, che dovrà essere posizionato il più lontano possibile dall'apparecchio. La posizione ideale è vicino al contatore.

La valvola contro le sovrappressioni e non ritorno fornita con lo scaldacqua deve essere avvitata sull'attacco d'ingresso dell'acqua fredda. Sono da evitare assolutamente manomissioni poiché essa è tarata in fabbrica in base alle funzioni caratteristiche dello scaldacqua (intervento nelle fasi di variazione di temperatura dell'acqua). Nella fase di riscaldamento è normale un leggero gocciolamento della valvola; per questo motivo si consiglia il collegamento della valvola stessa ad uno scarico tramite un tubicino. Se questo gocciolamento persiste:

1) controllare o eventualmente installare un riduttore di pressione il più lontano possibile dallo scaldacqua (vicino al contatore);

2) montare sul circuito sanitario un vaso d'espansione adatto per usi alimentari con capacità del 10% del contenuto dell'apparecchio.

Il collegamento per l'uscita dell'acqua calda è collocato sulla parte opposta rispetto all'entrata dell'acqua fredda. Il collegamento dell'acqua deve avvenire con tubi in materiale idoneo alla conduzione di acqua potabile.

Nota: Eseguire la guarnizione alla valvola contro le sovrappressioni e al tappo porta rubinetto di scarico. Si rammenta di effettuare i vari collegamenti in osservanza delle vigenti leggi in materia ed eventualmente delle disposizioni dell'ente di erogazione dell'acqua.

Nota: Lo scarico dell'acqua dalla valvola contro le sovrappressioni può avvenire anche senza preavviso, per cui si consiglia di raccordare la valvola stessa ad uno scarico.

Nota: Qualora l'impianto fosse dotato di un addolcitore perché l'acqua distribuita in loco è particolarmente dura è obbligatorio ai fini della validità della garanzia: 1) verificare che i valori di durezza dell'acqua non siano inferiori ai 22°F e non superiori ai 28°F; 2) installare un dosatore di polifosfati. I trattamenti dell'acqua debbono corrispondere alle caratteristiche previste dalla normativa UN CTI 8065. A tale scopo bisognerà interpellare un'azienda competente.

Nota: Disposizione valida solo per i paesi che hanno recepito la norma EN 1487: l'installatore è tenuto ad installare tra l'apparecchio stesso e la rete idraulica un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma EN 1487, non fornito con l'apparecchio. **IMPORTANTE:** Il dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in dotazione con lo scaldacqua è una valvola contro le sovrappressioni, non è un gruppo di sicurezza idraulico.




Figura 4

- A - Uscita acqua calda
- B - Entrata acqua fredda
- C - Valvola contro le sovrappressioni
- D - Scarico valvola

Collegamento scarico combusti


L'apparecchio è di tipo B11BS e pertanto i gas combusti devono essere evacuati all'esterno con interposizione di interruttore di tiraggio e sensore fumi. La prima operazione da eseguirsi è il montaggio dell'interruttore di tiraggio; questo avviene avvitando le viti negli appositi fori posti nel coperchio superiore dello scaldacqua.

Si procede poi ai collegamenti dei fastons che sono fissati alle estremità dei cavi sulle linguette del sensore situato nella parte posteriore dell'interruttore di tiraggio. Il tubo di collegamento alla canna fumaria deve avere un diametro come riportato nelle tabelle dei dati tecnici.

Sono da osservare strettamente le norme vigenti in materia.

Figura 5

Montaggio interruttore di tiraggio e tubo evacuazione combusti
Collegamento sensore fumi



Il sensore fumi è un termostato a taratura fissa che in caso di surriscaldamento dell'interruttore di tiraggio apre i contatti interrompendo il circuito della termocoppia chiudendo così il flusso di gas alla valvola.

Il sensore fumi è una sicurezza obbligatoria che mette fuori servizio lo scaldacqua in caso di cattivo tiraggio. Esso spegne il bruciatore evitando così che i gas combusti si propaghino nell'ambiente provocando danni anche letali alle persone.

Controlli prima della messa in funzione

Dopo l'installazione, che deve essere eseguita da un installatore autorizzato ed in regola con le vigenti prescrizioni, e prima dell'accensione del bruciatore, che deve essere effettuata da un tecnico abilitato, sono da farsi i seguenti controlli:

Controllo degli ugelli

Anzitutto sono da confrontare i dati riportati nella targhetta matricola ed in quella supplementare relativi alla categoria dell'apparecchio ed alla predisposizione al tipo di gas con i dati caratteristici del gas disponibile in loco (tipo di gas e pressione). L'apparecchio deve essere messo in funzione con la portata termica prevista per gli ugelli prescritti.

Riempimento del serbatoio

Per procedere alle seguenti operazioni di controllo è necessario riempire il serbatoio dell'acqua. Il riempimento con l'acqua di rete avviene nel seguente modo:

- aprire il rubinetto di mandata acqua fredda;
- aprire il rubinetto di uscita acqua calda.


Si consiglia di aprire un rubinetto dell'acqua calda dell'impianto domestico affinché l'aria presente nelle tubature possa evacuare. Il tempo necessario al riempimento è strettamente collegato alla capacità del serbatoio stesso.

Controllo della pressione del gas in entrata (Pn)

Questa verifica si effettua con un manometro ad U (risoluzione minima 0,1 mbar). Il manometro deve essere collegato alla presa di pressione indicata in figura 6.

Figura 6

Collegamento alla presa di pressione (Entrata)



Provvedere poi a mettere in funzione l'apparecchio secondo le istruzioni per l'uso, e dopo qualche minuto di funzionamento rilevare la pressione che deve essere:

IT - I2H - 20 mbar

per gas metano: pressione in entrata (Pn) 20 mbar; qualora fosse inferiore a (Pmin) 17 mbar oppure superiore a (Pmax) 25 mbar, spegnere completamente l'apparecchio ed avvisare l'ente di erogazione affinché ne risolva la causa.


Controllo della pressione del gas agli ugelli

Questa verifica si effettua con un manometro ad U (risoluzione minima 0,1 mbar). Il manometro deve essere collegato alla presa di pressione indicata in figura 7.


Misurare la pressione agli ugelli attraverso la presa di pressione (Uscita) ed in caso di necessità regolare la pressione agli ugelli agendo sull'apposita vite di regolazione indicata in figura 8. Verificare che la pressione agli ugelli corrisponda con il valore indicato nella tabella dei dati tecnici (Vedi tabella pag. 4).

Figura 7

Collegamento alla presa di pressione (Uscita)

**Figura 8**

Vite di regolazione per pressione ugelli



Controllo della portata termica nominale

Dopo aver verificato il montaggio degli ugelli e la pressione in entrata si consiglia la verifica della portata termica. La portata termica nominale si verifica con il metodo volumetrico, sono pertanto necessari un cronometro ed un contatore gas. La verifica si effettua calcolando il consumo in una determinata unità di tempo. Il dato rilevato è poi da confrontare con quanto riportato nelle tabelle dei dati tecnici (vedi tabella pag.4).


Controllo della fiamma

Sia la fiamma del bruciatore principale che quella del bruciatore pilota si controllano con esame a vista attraverso lo spioncino posto a lato dell'entrata del bruciatore come indicato in figura 9. Il loro aspetto deve essere quello di una fiamma stabile e non deve fare ritorno all'accensione.

Nota: lo scaldacqua non è munito di regolazione dell'aria primaria.

Figura 9

Spioncino per controllo fiamma



Controllo evacuazione dei gas combusti e del sensore fumi

Per controllare il buon funzionamento del sensore fumi bisogna interrompere il circuito dei gas combusti. La simulazione avviene innestando un tubo di diametro appropriato lungo 50 cm e tappandolo con una lamiera.

Il bruciatore ed il pilota devono spegnersi entro due minuti dal momento in cui si è provveduto a tappare il tubo.

Qualora questo non avvenisse è da ricontrrollare il collegamento dei fastons oppure è da sostituire il pezzo stesso.

Consegna all'utente

La consegna dello scaldacqua all'utente deve avvenire solo quando sono state fatte e controllate tutte le operazioni riportate nel presente manuale.

E' inoltre da spiegare all'utente il funzionamento dell'apparecchio sia in merito a sicurezza che economicità, questo deve avvenire con l'ausilio del presente manuale.

Ricordare all'utente che variazioni del locale d'installazione possono influire sull'apporto di aria comburente e pertanto ogni qualvolta si eseguano delle modifiche si deve interpellare il tecnico abilitato affinché provveda ad un controllo di funzionamento.

Si consiglia di proporre all'utente la stipula di un contratto di manutenzione, poiché le apparecchiature a gas sottostanno al controllo annuale.

E' assolutamente vietato consegnare all'utente uno scaldacqua che presenta dei difetti di funzionamento.

Istruzioni per l'uso

Indicazioni generali

Per la manutenzione così come per la riparazione incaricare personale qualificato ed autorizzato. L'installazione nonché un'eventuale trasformazione ad un altro tipo di gas, manutenzione o interventi di riparazione possono essere eseguiti soltanto secondo le prescrizioni vigenti ed esclusivamente da personale qualificato ed autorizzato. Altrimenti decade la validità della garanzia e la responsabilità del costruttore.

L'apparecchio deve essere controllato almeno una volta all'anno da personale qualificato. Al riguardo si consiglia la stipula di un contratto di assistenza.

Lo scaldacqua è stato concepito per il riscaldamento di acqua potabile e sanitaria, altri impieghi non sono consentiti.

I bambini vanno assolutamente tenuti lontani dagli apparecchi a gas.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e le avvertenze.

Non lasciare che l'apparecchio entri in contatto con materiale infiammabile.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

Prima di effettuare questa operazione si raccomanda di eseguire il collegamento idraulico secondo le indicazioni descritte nell'apposito paragrafo a pagina 7.


Il riempimento del serbatoio avviene come segue:

- aprire il rubinetto dell'acqua fredda (Fig. 10 - pos. B);
- aprire il rubinetto dell'acqua calda (Fig. 10 - pos. A).

Si consiglia di aprire un rubinetto dell'acqua calda dell'impianto domestico, in modo che l'aria accumulata nei tubi possa fuoriuscire. Il tempo necessario per il riempimento del serbatoio dipende dalla capacità nominale dell'apparecchio.


Figura 10

- A - Allacciamento dell'acqua calda
- B - Allacciamento dell'acqua fredda
- C - Scarico
- D - Pannello comandi
- E - Ricircolo




Accensione del bruciatore

Prima di tutto bisogna aprire il rubinetto d’intercettazione gas a monte.

Premere il pulsante (Fig. 11 - pos. A) e contemporaneamente girarlo in senso antiorario finché si raggiunge la posizione  (scintilla).

Tenere premuto il pulsante (Fig. 11 - pos. A) ed azionare più volte l’accenditore piezoelettrico (Fig. 11 - pos. B) finché il pilota si accende.

Tenere ancora premuto il pulsante (Fig. 11 - pos. A) per altri 10 - 20 secondi e poi lasciarlo, controllando l’avvenuta accensione.

Nel momento in cui il bruciatore pilota è acceso, premere ancora il pulsante e ruotarlo in senso antiorario fino alla posizione corrispondente al simbolo “ I “. Al rilascio il pulsante ritorna nella posizione  (fiamma).

Nota: Nel caso in cui non avvenisse l’accensione, ripetere il procedimento descritto sopra; la ripetizione comunque può avvenire solo dopo 2 - 3 minuti.

Regolazione della temperatura

Regolare il termostato a proprio piacere (Fig. 11 - pos. T). A tale scopo è da consultare la tabella riportata di seguito:

Posizione	1	2	3	4	5
°C	40	45	55	60	70

Note: Per un funzionamento economico ed una lunga durata dell’apparecchio si consiglia di tenere il termostato sulla posizione 4.

Nota: Le temperature indicate nella tabella sono indicative. Ci possono essere dei margini sulla temperatura indicata di $\pm 7^{\circ}\text{C}$.

Spegnimento del bruciatore



Ruotare il termostato in posizione 1 (Fig. 11 - pos. T). Premere il pulsante (Fig. 11 - pos. A) e contemporaneamente girarlo finché si raggiunge la posizione  (disco pieno). Chiudere il rubinetto d’intercettazione gas a monte.

Figura 11

- Pannelli comandi
- A - Pulsante modalità
- B - Accenditore piezoelettrico
- T - Manopola di regolazione



Pulizia e cura

L'apparecchio non ha bisogno di particolari provvedimenti per la pulizia e la cura. Le superfici esterne possono essere pulite con uno straccio umido, eventualmente con l'aggiunta di detergenti normalmente in commercio, e vanno poi asciugate. Si consiglia di non usare prodotti graffianti, abrasivi o corrosivi poiché potrebbero danneggiare le superfici.

Non lavare lo scaldacqua con getti d'acqua diretti o in pressione.

Scarico del serbatoio dell'acqua

Per scaricare il serbatoio dell'acqua bisogna innanzitutto chiudere il rubinetto dell'acqua fredda, e poi manovrare in posizione di apertura l'apposita manopola del rubinetto per lo scarico (vedi pag.12 Fig. 10 - pos. C) e procedere fino allo svuotamento del serbatoio.

Eventuali provvedimenti in caso di prolungata inattività dell'apparecchio oppure in caso di gelo

Quando si prevede un lungo periodo di inattività dell'apparecchio, specialmente in luoghi freddi dove la temperatura può raggiungere livelli di gelo, si consiglia di scaricare l'apparecchio.

Il procedimento di scarico avviene come più sopra spiegato. Si devono chiudere con accuratezza anche l'alimentazione dell'acqua fredda e quella del gas.

Eventuali provvedimenti in caso di guasti dell'apparecchio

Nel momento in cui si manifestano dei guasti nel funzionamento, è necessario spegnere lo scaldacqua ad accumulo, chiudere tutti i collegamenti dell'acqua e del gas e chiamare il centro di assistenza clienti oppure personale qualificato.

Il guasto riscontrato più di frequente è:

- guasto del sensore fumi: se l'apparecchio dovesse entrare in avaria a causa di questo dispositivo, bisogna provvedere ad una nuova accensione. Se nonostante ciò il guasto si dovesse ripetere, bisogna richiedere l'intervento di un tecnico.
- si accende il bruciatore pilota ma il bruciatore principale non si accende: soltanto in un simile caso potrebbe essersi otturato l'ugello. Chiamare un tecnico, così che possa effettuare una manutenzione approfondita.

Altre accensioni difettose potrebbero essere provocate o da un oscillazione di pressione nella rete di alimentazione oppure da mancanza di gas in rete.

E' severamente vietato mettere in funzione l'apparecchio senza aver prima preso questi provvedimenti di sicurezza.

Nota fondamentale: avvisare sempre il servizio di assistenza competente.

Manutenzione

Si consiglia di effettuare almeno una volta all'anno da parte di personale specializzato un controllo di funzionamento dei dispositivi montati in merito alla combustione, all'accensione ed alla sicurezza dell'apparecchio.

Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un accessorio o dispositivo si consiglia di richiedere il pezzo di ricambio al costruttore (consultare il disegno esploso a pag. 19 con la lista dei pezzi di ricambio).

Prima di iniziare qualsiasi lavoro bisogna scollegare l'apparecchio dalla rete di distribuzione del gas.

Pulizia dell'impianto di evacuazione gas combusti

Si raccomanda di verificare almeno una volta all'anno la pulizia ed il regolare tiraggio del condotto di evacuazione dei fumi. Se il tiraggio è insufficiente, i fumi entrano nell'ambiente attraverso le aperture di aspirazione provocando la produzione di monossido di carbonio, molto pericoloso per la salute. Può provocarsi inoltre un innalzamento della temperatura all'interno della camera di combustione che può causare danni al prodotto. Questa operazione deve essere eseguita soltanto da parte di personale specializzato e bisogna procedere come segue:

- svitare le viti del fissaggio e smontare il coperchio coprivalvola;
- smontare la griglia copribruciatori;
- allentare in sequenza: la termocoppia, il condotto gas del pilota ed il condotto gas dei bruciatori;
- svitare le viti del fissaggio della scatola di supporto ed estrarre il gruppo bruciatori e pilota dalla sua sede;
- togliere l'interruttore di tiraggio;
- pulire l'impianto fumi a regola d'arte;
- rimontare gli stessi pezzi ed effettuare una verifica della tenuta e del funzionamento.

Pulizia della presa d'aria dell'apparecchio

Si raccomanda di verificare almeno una volta all'anno la pulizia e la regolare aerazione della presa d'aria che comunica con l'esterno. Se l'aria all'interno del locale è insufficiente non garantisce il corretto ricircolo d'aria per la combustione dell'apparecchio provocando la produzione di monossido di carbonio, molto pericoloso per la salute. Può provocarsi inoltre un innalzamento della temperatura all'interno della camera di combustione che può causare danni al prodotto. Questa operazione deve essere eseguita soltanto da parte di personale specializzato e bisogna procedere come segue:

- smontare la griglia copribruciatori e rimuovere eventuali corpi solidi ed ostruzioni varie (esempio foglie o pelucchi);
- rimontare la griglia copribruciatori ed effettuare una verifica della tenuta e del funzionamento.

Sostituzione del sensore fumi

La sostituzione del sensore fumi difettato deve avvenire soltanto attraverso personale qualificato.

- allo scopo estrarre i cavi che sono collegati con i fastons;
- allentare le viti che fissano il sensore fumi all'antivento;
- montare le viti nel nuovo pezzo;
- fissare le viti.

Per effettuare il controllo del sensore fumi, vedere il paragrafo corrispondente.

Sostituzione della valvola gas di sicurezza

La sostituzione di una valvola gas difettata deve essere eseguita soltanto da parte di personale specializzato.

- svitare le viti del fissaggio e smontare il coperchio coprivalvola;
- allentare tutti i raccordi gas (bruciatore pilota e bruciatore principale);
- estrarre il cavo del sensore fumi;
- svuotare il serbatoio dell'acqua;
- smontare la valvola gas di sicurezza e sostituirla con una nuova;
- montare tutti i pezzi ed i collegamenti in senso inverso e collegarli rispettivamente.

Sostituzione dell'accenditore piezoelettrico

La sostituzione di un accenditore piezoelettrico deve essere effettuata solo da personale qualificato.

- svitare le viti del fissaggio e smontare il coperchio coprivalvola;
- smontare l'accenditore piezoelettrico e sostituirlo con uno nuovo;
- rimontare la copertura e riavvitare le viti.

Controllo periodico dell'anodo al magnesio

E' obbligatorio per la validità della garanzia il controllo periodico ed eventualmente la sostituzione dell'anodo al magnesio da parte di un centro assistenza competente. Suddetta operazione deve essere documentata nel presente libretto.

Se dopo 12 mesi si dovesse verificare un totale esaurimento dell'anodo al magnesio, significa che l'acqua che si sta utilizzando è totalmente corrosiva e in breve tempo corroderà il serbatoio. In questo caso decade la validità della garanzia.


Sostituzione della termocoppia e del pilota

La sostituzione di questi pezzi deve essere fatta da personale specializzato. Quindi bisogna procedere come segue:

- Svitare le viti del fissaggio e smontare il coperchio coprivalvola;
- smontare la griglia copribruciatori;
- allentare in sequenza: la termocoppia, il condotto gas del pilota ed il condotto gas dei bruciatori;
- svitare le viti del fissaggio della scatola di supporto ed estrarre il gruppo bruciatori e pilota dalla sua sede;
- smontare la termocoppia o il pilota e sostituire il pezzo adeguatamente;
- rimontare tutti i pezzi seguendo il procedimento inverso

Figura 12

Smontaggio del coperchio coprivalvola e accesso al gruppo bruciatori e pilota




Sostituzione degli ugelli dei bruciatori

La sostituzione di questi pezzi deve essere fatta da personale specializzato. Quindi bisogna procedere come segue:

- svitare le viti del fissaggio e smontare il coperchio coprivalvola;
- smontare la griglia copribruciatori;
- allentare in sequenza: la termocoppia, il condotto gas del pilota ed il condotto gas dei bruciatori;
- svitare le viti del fissaggio della scatola di supporto ed estrarre il gruppo bruciatori e pilota dalla sua sede;
- Smontare i controdadi;
- Smontare con una chiave adatta gli ugelli dei bruciatori e sostituirli con quelli corretti fissando correttamente i collegamenti;
- montare tutti i pezzi ed i collegamenti in senso inverso e collegarli rispettivamente.
- Regolare la pressione all'ugello secondo la tabella dei dati tecnici a pag.4 (vedi paragrafo Controllo della pressione del gas agli ugelli a pag.9).

Figura 13

Sostituzione degli ugelli dei bruciatori



Sostituzione dell'ugello del pilota

La sostituzione di questi pezzi deve essere fatta da personale specializzato. Quindi bisogna procedere come segue:

- Svitare le viti del fissaggio e smontare il coperchio coprivalvola;
- smontare la griglia copribruciatori;
- allentare in sequenza: la termocoppia, il condotto gas del pilota ed il condotto gas dei bruciatori;
- svitare le viti del fissaggio della scatola di supporto ed estrarre il gruppo bruciatori e pilota dalla sua sede;
- svitare la vite di fissaggio ed estrarre il pilota con relativa struttura di supporto;
- Allentare il raccordo del condotto gas del pilota;
- togliere l'ugello sfilando il tubicino;
- montare il nuovo ugello nel pilota e fissare correttamente il collegamento;
- montare tutti i pezzi ed i collegamenti in senso inverso e collegarli rispettivamente.

Figura 14

Sostituzione dell'ugello del pilota





Figura 15
Disegno esploso



Lista dei pezzi di ricambio

Posizione	Descrizione
1	Termometro
2	Valvola contro le sovrappressioni 1" F/F 6 bar
3	Interruttore di tiraggio
4	Termostato sensore fumi Topen 70°C / Tclose 50°C
5	Anodo al magnesio Ø26x1000 con tappo 1"¼ e OR
6	Valvola gas SIT modello 610 AC/3
7	Coperchio coprivalvola gas
8	Accenditore piezoelettrico
9	Vite doppia con sede per tubo Ø12
10	Assenso/interruzione termocoppia
11	Doppioconico per tubo Ø12
12	Dado per bloccaggio doppioconico
13	Tubo valvola-bruciatore
14	Collettore per 2 bruciatori
15	Termocoppia
16	Tubo valvola-pilota
17	Ugello bruciatore Metano Ø2,50 (Q.tà 2 pezzi)
18	Controdado (Q.tà 2 pezzi)
19	Scatola di supporto gruppo bruciatori e pilota
20	Bruciatore (Q.tà 2 pezzi)
21	Struttura supporto pilota
22	Pilota
23	Elettrodo di accensione
24	Ugello pilota Metano 29.2
25	Coprivetro
26	Disco vetro Pyrex Ø35
27	OR 29,75x3,53 VMQ 70 Rosso
28	Griglia copribruciatori

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE UE N. 812-814/2013

SAG3 300T BLUE

Nome fornitore:	BAXI
Modello:	SAG3 300T BLUE
Profilo di carico:	XL
Classe efficienza energetica:	B
Efficienza energetica (η_{wh}):	64%
Consumo annuo combustibile (AFC):	24 GJ
Impostazioni di temperatura termostato:	E5
Livello di potenza sonoro interno (LWA):	54 dB

NOTE

[illegible]

[illegible]

The BAXI logo is displayed in a large, bold, blue, sans-serif font.

36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA

Via Trozzetti, 20

Servizio clienti: tel. 0424-517800 — Telefax 0424-38089

www.baxi.it